

STEICO *multi primer* Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



- Lösemittelfrei
- Schnelle Ablüftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C kaltem Untergrund verarbeitbar
- Effizienter Materialauftrag durch praktische Spenderflasche
- Gute Wasserstandfestigkeit

Einsatzbereich



- Haftvermittlung /Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICO-
multi tape

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur min [°C]	- 10
Basis	wässrige Acrylat- Polymerdispersion
Filmeigenschaft	elastisch (nach Aushärtung)
Reichweite für 1 kg [m]	+ STEICOMulti tape F 100mm ca. 35 m + STEICOMulti tape F 150mm ca. 25 m
Lagerfähigkeit (ungeöffnet)	12 Monate
Ablüftzeit [min]	ca. 14 (bei +20°C / 50% relativer Luftfeuchte)

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Lieferform	Gewicht/St. [kg]	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]
Flasche mit Dispenser	1,10	1000	6

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Kartons

Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kartonagen (ca.) [kg]
1,00	1,1	7,00	0,300

STEICO *multi primer* Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

Hinweise

Lagerung

- Trocken lagern bei +15 °C bis +25 °C;
- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen;

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Zusätzliche Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten.

Entsorgung

- Ausgehärtete Materialreste nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Bearbeitung

- Pinsel oder Lackrolle

Verarbeitung

- Gebinde vor Verarbeitung gut aufschütteln
- Das Material wird über die Führungsöffnung des Gebindes auf den Untergrund aufgetragen und mit Pinsel oder Lackrolle gleichmäßig verteilt. Der Untergrund muss hierfür trocken, fett- und staubfrei sein
- Vor dem Aufbringen und Anpressen von STEICO*multi tape* den STEICO*multi primer* bis zur Transparenz ablüften lassen (Farbänderung erlaubt optische Kontrolle)
- Der STEICO*multi primer* kann im frischen Zustand mit Wasser entfernt werden. Bei ausgehärtetem Primer ist die Reinigung in der Regel nur mechanisch möglich



☰ Legende

Abkürzungen:

- Pal.** Palette
- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- Pak.** Paket
- St.** Stück